

OPTIONS

L'option est une fonction supplémentaire effectuée par la carte électronique.
Une programmation simple est nécessaire à la mise en place de ces options, celle-ci se s'obtient facilement en agissant sur les boutons de programmation DROIT et GAUCHE de la carte électronique

Liste des options disponibles :

ACCES	EFFET	SIGNALISATION
Bouton Gauche <i>Le battant conserve son angle d'ouverture</i>	Fermeture manuelle passage piéton (vers V3 13). <i>d'origine lors de la mise en place de cette option.</i>	1 flash R
Bouton Gauche + bouton Droit	Alim solaire	1 flash R+1 flash J
Bouton Gauche + 1 appui. Bouton Droit	Radio voie 2 désactivée	Rouge + 1 flash J
Bouton Gauche + 2 appuis bouton Droit	Annule toutes les options	
Bouton Gauche + 3 appuis bouton Droit	Alarme seule (à partir de version V3 09)	Rouge + 3 flash J
Bouton Gauche + 4 appuis bouton Droit	Ouverture assistée (à partir de version V3 07)	Rouge + 4flash J
Bouton Droit	Barrage Infrarouge.	1 flash J
Bouton Droit + 1 appui bouton Gauche	1 seul vantail	Jaune + 1 flash R
Bouton Droit + 2 appuis bouton Gauche	Fermeture manuelle avec cellule I/R	Jaune + 2 flash R
Bouton Droit + 3 appuis bouton Gauche	Eclairage de zone (version V3 06)	Jaune + 3 flash R
Bouton Droit + 4 appuis bouton Gauche	Coup de bélier moins puissant. (vers V3 13) Pour portail léger, diminution du bruit lors de l'ouverture.	Jaune + 4 flash R

Mise en place, voir pages suivantes

MISE EN PLACE OPTIONS

Fermeture manuelle du passage piéton.

Après appui sur la voie 2 de la télécommande

Le battant conserve son angle d'ouverture d'origine lors de la mise en place de cette option.

- Déconnecter le bornier d'alimentation. (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led rouge reste allumé.
- Relâcher ce bouton gauche : la led rouge s'éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options ».

Fonctionnement à l'énergie solaire. :

(Panneau solaire et support disponible auprès de votre revendeur)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur les boutons **Gauche et Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ces boutons : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois, puis les leds rouge et jaune restent allumés.
- Relâcher ces boutons : Les leds rouge et jaune s'éteignent puis clignotent 1 fois (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options ».

Désactivation de la voie N°2 de la télécommande. :

(En cas d'utilisation du récepteur intégré)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **gauche** et tout en restant appuyé donnez **1** impulsion sur le **bouton droit**.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote lors de l'impulsion donné sur le bouton droit.
- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s'éteint, puis s'allume et la jaune clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Annulation de toutes les options

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **gauche** et tout en restant appuyé donnez **2** impulsions sur le **bouton droit**.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit)
- Relâcher le bouton gauche : La led rouge s'éteint. (confirmation option).

Alarme

Enclenchement d'une sirène en cas d'effraction.
Voir notice appropriée.

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
 - Débrancher un fil de batterie.
 - Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **gauche** et tout en restant appuyé donnez **3** impulsions sur le **bouton droit**.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit.
 - Relâcher le bouton gauche : La led rouge s'éteint, puis s'allume et la jaune clignote 3 fois.(confirmation option)
- Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Ouverture assistée seule

Ouverture automatique partielle après déverrouillage de la serrure, fermeture automatique.

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
 - Débrancher un fil de batterie.
 - Appuyer sur le bouton **Gauche**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led rouge reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **gauche** et tout en restant appuyé donnez **4** impulsions sur le **bouton droit**.
La led rouge reste allumé, et la jaune clignote à chaque impulsion donné sur le bouton droit.
 - Relâcher le bouton gauche : La led rouge s'éteint, puis s'allume et la jaune clignote 4 fois. (confirmation option)
- Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Fonctionnement avec cellules InfraRouge.

(Cellule disponible auprès de votre revendeur).

Ouverture portail avec voie 1 de la télécommande, fermeture automatique.

Voir notice de pose pour réglage du temps d'arrêt. (Identique au réglage du temps d'arrêt de l'ouverture partielle).

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois puis la led jaune reste allumé.
- Relâcher ce bouton droit : la led jaune s'éteint puis clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option, ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Fonctionnement avec 1 seul Battant. :

Fonctionnement avec un seul moteur AUTOPORTE, voir notice de pose correspondante.

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton : Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **droit** et tout en restant appuyé donnez **1** impulsion sur le **bouton Gauche**.
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote lors de l'impulsion donné sur le bouton gauche.
- Relâchez le bouton droit : la led jaune s'éteint, puis s'allume, et la rouge clignote 1 fois. (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Fermeture manuelle du portail avec cellules InfraRouge.

(*après appui sur la voie 1 de la télécommande)

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **droit** et tout en restant appuyé donnez **2** impulsions sur le **bouton Gauche**.
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote à chaque impulsion donné sur le bouton gauche.
- Relâchez le bouton droit : la led jaune s'éteint, puis s'allume, et la rouge clignote 2 fois (confirmation option)

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Eclairage de zone (à partir de version V3 06).

Tension permanente 12V aux bornes 17,18 de la carte électronique tant que le portail est en mouvement ou que celui-ci est ouvert. Supprime la fonction clignotement aux bornes 17,18.

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **droit** et tout en restant appuyé donnez **3** impulsions sur le **bouton Gauche**.
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote à chaque impulsion donné sur le bouton gauche.
- Relâchez le bouton droit : la led jaune s'éteint, puis s'allume, et la rouge clignote 3 fois (confirmation option).

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Coup de bélier plus faible (à partir de version V3 06).

Le coup de bélier est la poussée des battants durant 1 seconde faites avant toute ouverture.

Cette option diminue la puissance de cette poussée.

A utiliser sur maquette ou portail léger. Diminution du bruit lors de la demande d'ouverture.

- Déconnecter le bornier d'alimentation (à gauche sur la carte électronique led verte éteinte).
- Débrancher un fil de batterie.
- Appuyer sur le bouton **Droit**, brancher le fil de batterie en restant appuyé sur ce bouton :
Les leds rouge et jaune clignotent 3 fois et la led jaune reste allumé, restez appuyé sur ce bouton **droit** et tout en restant appuyé donnez **4** impulsions sur le **bouton Gauche**.
La led jaune reste allumé, et la rouge clignote à chaque impulsion donné sur le bouton gauche.
- Relâchez le bouton droit : la led jaune s'éteint, puis s'allume, et la rouge clignote 4 fois (confirmation option).

Procéder de façon identique pour annuler cette option ou mettre en place l'option « annulation de toutes les options »

Après avoir terminé la mise en place des options ne pas oublier de connecter le bornier d'alimentation (led verte allumé)